

Informationen zum Betrieb des VW Touran

Erdgas (CNG „[Compressed] Natural Gas“); H oder L
VW Touran -- SHA-TA 103

0. Buchung muss vorliegen.

1. Autoschlüssel aus dem **Tresor** entnehmen.

KFZ-Schein und Tankkarte befinden sich in der Sonnenblende über dem Fahrersitz.

2. Kurze Sichtkontrolle nach erkennbaren Schäden am Fahrzeug. Gegebenenfalls den/die Scha/äden im Schadensprotokoll, vorne im Fahrtenbuch eintragen. (Wenn nicht schon eingetragen)

3. Fahrtbericht anlegen: Das Fahrtenbuch befindet sich im Handschuhfach

4. Bevor Sie losfahren: Tankfüllstände prüfen. Reichweiten mit vollem Tank: Erdgas: 370 km, Reservetank Superbenzin ca 100 km

- Falls der Erdgas-Tank leer wird:

Einfach **weiterfahren**. Das Auto schaltet automatisch auf Superbenzin um, wenn der Erdgastank leer ist.

Suchen Sie die nächst erreichbare Erdgas-Tankstelle auf und **füllen Sie Erdgas und Superbenzin** wieder voll auf. Erdgas-Tankstellen: Siehe Tankstellen-Atlas, oder Internet z.B. <http://www.gas24.de/>

5. - Gute Fahrt / Im Falle des Falles: Panne -----

—
Warnleuchten während der Fahrt unbedingt beachten. Falls möglich, den Fehler abstellen. Im Handbuch nachsehen (Handschuhfach). Bei schwerwiegenden Fehlern oder bei Liegenbleiben die LVM-Versicherung 0251-702 702 00 verständigen. Wir haben eine Pannerversicherung, die das Auto wenn nötig unterwegs reparieren lässt. WHD-Buchungszentrale 06221-22020 oder Fahrzeugwart / Vereinsvorsand informieren. Eintrag ins Fahrtenbuch machen!

6. Unfall: Polizei 110 und Versicherung 0800-668 366 3 verständigen. Keine Schuldanerkenntnis ohne Polizei! WHD-Buchungszentrale informieren! 06221-22020

7. Am Ende der Fahrt:

- **Fahrtenbuch:** km-Stand, Tankvorgänge und eventuelle Vorkommnisse (Schaden, Unfall) eintragen,
- Türen **abschließen!**
- **Autoschlüssel** in den **Tresor**

Hinweise zur Bedienung des VW Touran

Thema – [siehe Betriebsanleitung Seite] – Beschreibung

Tankklappe entriegeln [5] Taste in der Fahrertür betätigen

Fahrersitz einstellen [60] Sitzhöhe verändern: Den Hebel seitlich links mehrfach Aufwärts oder abwärts drücken.

Lenkradposition einstellen [62] Lenkrad muss in Richtung Brustkorb weisen

Parklicht [105] wird eingeschaltet, wenn Blinker gesetzt ist

Sitze der dritten Reihe [63, 67 ff] sind nur für Personen bis 35 kg zugelassen.

Sitze einklappen [63, 67 ff]

Gepäckraum [129 ff] Abdeckung, Netztrennwand

Pannenset, Werkzeug [266, 295, 305] bei Reifenpannen Loch abdichten und aufpumpen: Im Boden des Kofferraums

Warndreieck [290] In der Heckklappe

Erste-Hilfe-Set [290, 147] Im Ablagefach unter dem Beifahrersitz

Heckklappe öffnen: [50] Entsperren durch Zentralverriegelung oder mittlere Taste auf dem Schlüssel. Dann öffnen durch Tastendruck oberhalb des Kennzeichens.
Notöffnen: Heckklappe manuell von innen öffnen [291]

Zentralverriegelung und Diebstahlsicherungen [41 ff]:

Zentralverriegelung mit einem Tastendruck schließen:

Safesicherung wird aktiviert. Das Auto lässt sich von innen nicht öffnen! Niemanden im Auto zurücklassen.

Innenraumüberwachung [46] ist aktiviert: löst Alarm aus, wenn im Auto Bewegungen erkannt werden, wenn das Auto angehoben oder bewegt wird. Die Innenraumüberwachung kann manuell deaktiviert werden.

Zentralverriegelung mit zwei Tastendrücker schließen:

Safesicherung ist nicht aktiviert. Das Fahrzeug lässt sich von innen öffnen.

Diebstahlwarnanlage [45]: Alarmsignal ertönt, wenn das abgeschlossene Auto mechanisch geöffnet wird und nicht innerhalb von 15 Sekunden die Zündung eingeschaltet wird.

Zentralverriegelungstaste von innen betätigen [44] (Taste in Fahrertüre): das Auto kann von außen nicht geöffnet werden.

Gespeicherte Informationen [278] Das Diagnosesystem zeichnet

laufend folgende Daten auf:

Geschwindigkeit

Bremsstärke

Gurtabfrage